

安震アジャスター【クランクタイプ】 施工取付けマニュアル

■ 施工前にご用意いただくもの

			
専用治具	高減衰ゴム	専用接着剤 安震アイバ	安震アイバ ノズル
			
コーキングガン	ヘラ	ウエス・アセトンやI.P.A	

■ 施工手順

	手 順	ポイント
①	 <p>【必須】設置個所・治具の掃除 (1)アセトン剤とウエス等にて、設置場所の汚れを取り除いてください。 (2)I・P・A(イソプロピルアルコール)とウエス等にて、治具の裏面と「安震a」接着面と設置場所の脱脂を行ってください。</p>	<p>ゴミ・塵・油分の無いように、必ず汚れを取り除いてください</p> <p>施工不良になる原因の一つです</p>
②	 <p>先に穴をあけてください</p> <p>「専用接着剤安震アイバ」の挿入口を先端の尖ったもので穴をあけ、ノズルを装着します。 その後、ノズルをニッパー等で斜めにカットします</p>	 <p>直径5mmほどの穴が最適です</p>
③	 <p>治具から金具を取り外しておきます</p>	
④	 <p>上記手順②で組み合わせた「安震アイバ」をコーキングガンにセットします。 「高減衰ゴム」にアイバを付けます。</p> <p>治具側になります</p>	<p>「高減衰ゴム」に付けるアイバの量は、豆粒大の大きさで十分です</p>

	手 順	ポイント
⑤	 <p>③でアイバを付けた面を治具側にして専用治具に貼りつけます</p>	
⑥	 <p>サポートする脚に治具を据える</p>	<p>片利きが無いように、垂直を確認してください</p>
⑦	 <p>アイバを注入し、治具を固定 アイバを注入します。押し戻しがあるまで、しっかり入れてください。</p>	<p>アイバを入れる量が少ないと、施工不良になる恐れがあります</p>
⑧	 <p>ヘラでアイバを押し込むように、表面を均します</p>	
⑨	 <p>サポートする脚をU字ボルトとナットで固定します。</p>	